



TREKHAKEN - ATTELAGES

H.V.

DECLONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 620

voor: **CHEVROLET BLAZER**
(GROOT MODEL)

SAMENSTELLING:

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1 trekhaak | |
| 1 bolhouder - zweestuk | } (*) |
| 1 bol Ø 50 compleet | |
| 2 moeren met bouten M 14-35 | |
| 1 Bolstuk type 50V | (*) |
| 4 Moeren met bouten M10-45 | (*) |
| 6 Moeren met bouten M12-35 | (A) |
| 6 Rondsels 40-12-4 | (A) |
| 6 Borgrondseis 12mm | (A) |
| 4 Borgrondseis 10mm | (*) |

MONTAGEHANDLEIDING

1. Trekhaak plaatsen met A tegen onderkant chassis, passend op de voorziene gaten. Punten B passen over de klinknagels.
2. Alle bouten via bovenkant inbrengen. Onderaan rondsels bijleggen en moeren op-
3. * monteren en alles degelijk aanschroeven.

ATTELAGÉ N°: 620

pour: **CHEVROLET BLAZER**
(GRAND MODELE)

COMPOSITION:

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1 Attelage | |
| 1 Equerre porte-boule | } (*) |
| 1 Boule Ø 50 complète | |
| 2 Ecrus avec boulons M 14-35 | |
| 1 Pièce-boule 50V | (*) |
| 4 Ecrus avec boulons M10-45 | (*) |
| 6 Ecrus avec boulons M12-35 | (A) |
| 6 Rondelles 40-12-4 | (A) |
| 6 Rondelles de sécurité | (A) |
| 4 Rondelles 10mm | (*) |

MANUEL DE MONTAGE

1. Placer l'attelage avec A contre le dessous et correspondant avec les trous prévus. Les points B vont aux rivets.
2. Monter tous les boulons par le dessus. En dessous mettre les rondelles et les écrous.
3. Monter * et bien serrer le tout.

D = 17,2kN

S = 100kg

Max. aanhangergewicht = 3500kg

