





Fitting instructions

Make: Ford



Fiësta/Fusion; 2002->

Type: 3457










D-Value: 6,50 kN




© 345770/29-10-2009/1



© 345770/29-10-2009/10





© 345770/29-10-2009/3

N.B.

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * Praticando i fori, prestare attenzione e non danneggiare i cavi del freno e del carburante.
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablonów znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować zderzak.
2. **(Fiesta):** Wypilować w środkowej części od spodu zderzaka odcinek szerokości 80 mm i 50 mm w głąb.
Wypilować zgodnie z rysunkiem 1 odcinek w środkowej części od spodu wyposażenie wnętrza zderzaka.
(Fusion) Wypilować zgodnie z rysunkiem 2 odcinek w środkowej części od spodu wyposażenie wnętrza zderzaka.
3. Umieścić hak holowniczy w ramie podwozia.
4. Zamontować hak holowniczy.
5. Zamontować obudowę kuli i płytę z gniazdem wtykowym.
6. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
7. Zamontować zderzak.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Co do montażu i demontażu zdejmowanej kuli zapoznać się z załączoną instrukcją montażu .

Wskazówki:

- Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zasłepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

© 345770/29-10-2009/8

BELANGRIJK:
 * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
 * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
 * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
 * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat rem- en brandstortleidingen niet worden geraakt.
 * Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntlasmoeren.

Raadgeef voor montage en demontage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.
Raadgeef voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.
Raadgeef voor montage en demontage van het afneembare kogelsysteem de bijgevoegde montagehandleiding.

1. Demonteer de bumper.
2. **(Fiesta):** Zaag in het midden aan de onderzijde van de bumper een deel van 80 mm breed en 50 mm diep uit. Zaag een deel overeenkomstig figuur 1 in het midden aan de onderzijde uit het bumperbinnenwerk. **(Fusion):** Zaag een deel overeenkomstig figuur 2 in het midden aan de onderzijde uit het bumperbinnenwerk.
3. Plaats de trekhaak in het chassis.
4. Monteer de trekhaak.
5. Monteer het kogelhuis en stekkerplaat.
6. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
7. Monteer de bumper.

Vooraf met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets, in de handleiding, van toepassing is.

NL MONTAGEHANDLEIDING:

NOTE:
 * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
 * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
 * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
 * Do not drill through brake-or fuel-lines.
 * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.
For fitting instructions and attachment method, see drawing.
See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.

1. Dismantle the bumper.
2. **(Fiesta):** On the underside of the middle of the bumper, saw out a portion measuring 80 mm wide and 50 mm deep. Saw a section out of the middle of the underside of the bumper. **(Fusion):** Saw a section out of the middle of the underside of the bumper inner fittings as shown in fig. 1. per inner fittings as shown in fig. 2. Position the tow bar in the chassis.
3. Position the tow bar.
4. Fit the tow bar.
5. Fit the ball-hitch and the socket plate.
6. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
7. Fit the bumper.

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

GB FITTING INSTRUCTION:

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.
Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.
Consultar para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extraíble las instrucciones de montaje adjuntas.

1. Desmontar los parachoques.
2. **(Fiesta):** Serrar y sacar del centro del lado inferior del parachoques una parte de ancho y 50 mm de profundidad. Serrar una parte de acuerdo con la figura 1 en el centro del lado inferior el armazón interior del parachoques. **(Fusion):** Serrar una parte de acuerdo con la figura 2 en el centro del lado inferior el armazón interior del parachoques.
3. Instalar el gancho de remolque en el chasis.
4. Montar el gancho de remolque.
5. Montar la caja de la bola y placa enchufe.
6. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
7. Montar el parachoques.

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.
Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.
Per il montaggio e lo smontaggio del sistema a sfera rimovibile, consultare le istruzioni di montaggio allegate.

1. Smontare il paraurti.
2. **(Fiesta):** Segare via dalla parte centrale inferiore del paraurti un pezzo largo 80 mm e profondo 50 mm. Segare via la parte indicata in figura 1 dalla parte centrale inferiore del paraurti. **(Fusion):** Segare via la parte indicata in figura 2 dalla parte centrale inferiore del paraurti.
3. Inserire il gancho traino nel telaio.
4. Montare il gancho traino.
5. Montare l'alloggiamento della sfera e la piastra di contatto.
6. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nei disegni.
7. Montare il paraurti.

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

I ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO.

N.B.:
 * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consultarse al concesionario.
 * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
 * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
 * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.

DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.
 * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktvisjeselede mçtrikker. Kugleboiten er ISO Std. 1103
 * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækkræft. Brink træk skal boltes fast, svejsning må ikke forekomme.
 * Brink træk er fremstillet i henhold til bilfabrikanternes foreskriver. anlægstederne.

D MONTAGEANLEITUNG:

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.

1. Stoßstange abmontieren.
2. **(Fiesta):** Auf der Unterseite der Stoßstange in der Mitte einen 80 mm breiten und 50mm tiefen Teil herausschneiden.
Auf der Unterseite der Stoßstange einen Teil aus der Mitte gemäß Abbildung 1 herausschneiden.
(Fusion): Auf der Unterseite der Stoßstange einen Teil aus der Mitte gemäß Abbildung 2 herausschneiden.
3. Die Anhängervorrichtung in das Langsträger einsetzen.
4. Die Anhängervorrichtung montieren.
5. Das Kugelgehäuse und die Steckdosenplatte montieren.
6. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
7. Die Stoßstange montieren.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.

Für die Montage und Demontage des abnehmbaren Kugelsystems die beiliegende Montageanleitung zu Rate ziehen.

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antiröhnmateriale entfernt werden.
- * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

- * Ne pas oublier les rondelles Grower et les rondelles de blocage.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant.
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.

S MONTERINGSANVISNINGAR.

Före du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som skall användas.

1. Demontera stötfångaren.
2. **(Fiesta):** Såga ut en del på 80 mm bred och 50 mm djup ur mitten av stötfångarens undersida.
Såga ut en del ur mitten av stötfångarens innanmäte undersida enligt figur 1.
(Fusion): Såga ut en del ur mitten av stötfångarens innanmäte undersida enligt figur 2.
3. Placera dragkroken i chassit.
4. Montera dragkroken.
5. Montera kulhuset och kontaktplattan.
6. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.
7. Montera stötfångaren.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.

- * Die Kupplungskugel ist sauber zu halten und zu fetten.
- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastkappen von den Punktschweißmuttern.
- * Das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs Händler zu befragen.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.

1. Déposer le pare-chocs.
2. **(Fiesta):** Scier au milieu de la face inférieure du pare-chocs un morceau de 80 mm de large et 50 mm de profondeur.
Scier au centre de la partie inférieure la garniture du pare-chocs une partie correspondant à la figure 1.
(Fusion) Scier au centre de la partie inférieure la garniture du pare-chocs une partie correspondant à la figure 2.
3. Positionner l'attache-remorque dans le châssis.
4. Monter l'attache-remorque.
5. Monter le logement de la rotule et la prise électrique.
6. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
7. Mettre en place le pare-chocs.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Pour le montage et le démontage de la rotule amovible, consulter la notice de montage jointe.

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

© 345770/29-10-2009/5

DK MONTAGEVEJLEDNING:

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serienummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de medsendte diagrammer der skal anvendes.

1. Demonter kofangeren.
2. **(Fiesta):** Sav midt på kofangerens underside en del på 80 mm bredde og 50 mm dybde ud.
Sav en del ud af kofangerestykket midt på undersiden jf. fig 1.
(Fusion): Sav en del ud af kofangerestykket midt på undersiden jf. fig 2.
3. Anbring anhængertrækket i chassiset.
4. Monter anhængertrækket.
5. Monter kuglehuset og kontaktpladen.
6. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
7. Monter kofangeren.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdspladshåndbogen.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

Rådfør for montage og demontering af det aftagelige kuglesystem den vedlagte montagevejledning.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Efter montering af træk forsegles undervogns-behandlingen omkring

© 345770/29-10-2009/6